

Redigeret af Ole Bostrup

Kender De et sjovt forsøg?

Så send en kort beskrivelse til Dansk Kemi, Skelbækgade 4, 1717 København V.

Elektrodeprocesser:

Katodeproces: → Zn2+ + 2 e $MnO_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow 2MnO (OH)$ Anodeproces:

 $Zn + 2MnO_2 + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + 2MnO(OH)$ Bruttoproces:

dende kønrøg og vand. I pastaen er anbragt en kulelektrode.

Fremgangsmåde:

I en morter blandes 30 g brunsten (MnO₂), 30 g ammoniumchlorid (NH₄Cl), 30 g grafit (C) og 10 cm³ vand (H₂O). Et filtrerpapir fugtes med en 20% opløsning af NH4Cl i vand. Filtrerpapiret skal fungere som isolator (separator) og lægges inden i zinkkappen. Zinkkappen med separator stilles derefter i en krysstallisationsskål. Pastaen anbringes nu indenfor filtrerpapiret og komprimeres let med pistelen. En kulstang placeres i midten, hvorefter batteriet er færdigt.

Spændingsforskellen mellem zinkkappen og kulelektroden måles ved et voltmeter. Batteriet afprøves yderligere med en 1,5 V pære.

Endelig vil vi gerne gøre opmærksom på, at Hellesen A/S netop har færdigudviklet et tørelement til undervisningsbrug i skoler. Sættet kan rekvireres hos firmaet.

> Ole Bostrup Erik Lykke Hansen Ole Kramer Finn Lysell

Kemisk ligevægt

Tørelementet er ikke så tørt, som

man skulle tro af navnet. Et Hellesen

tørelement har således et vandind-

hold på 15-20%. Et tørelement består

yderst af en zinkkappe og inderst af

en pasta, der er en blanding af brun-

sten, ammoniumchlorid, elektrisk le-

 $N_2O_4 \rightleftharpoons 2 NO_2$

App. & kem.: 2 ampuller (ca. 10 ml) indeholder NO2 2×600 ml bægerglas NO2-udviklingsapparat 1 × 100 ml gassprøjte (syringe) OHP

Udførelse 1°. Temperaturindflydelse

I bægerglassene hældes henh, en blanding af is og vand evt. tilsat lidt salt og vand, der opvarmes over gas nogle min. Ampullerne, der har samme rødbrune farve, anbringes i henh.

gastase

køle- og varmebad. Farven aftager ved afkøling, intensiveres ved opvarmning. Ampullerne ombyttes, reaktionen er reversibel.

Bemærkning

Reaktion (læst mod højre) er endoterm, $\Delta H > 0$, og K vokser ved $\Delta T > 0$.

$$\frac{K_2}{K_1} = \frac{\Delta H}{2.3 \cdot R} \quad \frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}$$

Udførelse 2°. Trykindflydelse I stinkskab opsamles 100 ml $NO_2(g)$ i en gassprøjte. Den rødbrune farve vises på OHP. Rumfanget halveres. Farven bliver mørkere og derpå lidt lysere.

Bemærkning

Ved sammenpresningen af gassen forøges konc. af NO2 (pNO2), og der sker en kortvarig opvarmning. Få sekunder senere forskydes ligevægten mod venstre - i den farveløse N2O4.

Henrik Parbo

En endoterm reaktion

(Påvisning af NH₃)

App. & kem.: 500 ml ståkolbe temperaturføler tilsluttet voltmeter ammoniumthicyanat ($\frac{1}{2}$ mol = 38g) bariumhydroxidhydrat ($\frac{1}{4}$ mol = 79g)

Udførelse

De afvejede mængder af NH4SCN og

Ba(OH)₂,8H₂O blandes i kolben og rystes lidt. Under reaktionen, der sætter ind i løbet af nogle sekunder, omdannes blandingen til en flydende opløsning, og et kraftigt temperaturfald registreres. Kondensvand på kolben fryser til is.

Med fugtet lakmuspapir påvises ammoniak.

Bemærkning

Reaktionsskemaet er som følger Ba(OH)₂ + 2 NH₄SCN →

 $Ba(SCN)_2 + 2NH_3 + 2H_2O$ Det store temperaturfald for denne reaktion ($\Delta H > 0$) skal ses i relation til en betragtelig entropiforøgelse ved dannelsen af gasformigt og flydende produkt. Henrik Parbo